

# SÅDAN SAMLER DU RAMMEN

## 1. Markér, hvor du skal sætte de 4 stykker træ

Sæt en streg på bagsiden af dit lærred, hvor du skal sætte træstykkerne fast. Indersiden af hvert træstykke skal flugte med kanten af motivet.



## 2. Sæt træstykkerne fast til lærredet

Fjern afdækningspapiret på træstykkerne og læg dem forsigtigt ned én efter én. Pres træstykkerne godt ned imod lærredet, så det sidder fast.



## 3. Sæt U-sømmene i

Løft forsigtigt de 4 træstykker op og pres dem mod hinanden i hjørnerne. Sæt nu de store U-søm i hvert hjørne, så rammen spændes sammen.



## 4. Sæt afstiverne i hvert hjørne

For at stabilisere rammen og spænde lærredet godt ud, skal du nu sætte afstiverne i hvert hjørne. Sæt dem i rillerne og pres dem ud imod hjørnerne – brug evt. en lille hammer.

